

Kurzanleitung Lesegerät Cronto SignSwiss

Lesegerät Cronto SignSwiss

1. BATTERIESCHUTZFOLIE ENTFERNEN

Bitte entfernen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die mit einem Pfeil gekennzeichnete Schutzfolie in Richtung des Pfeils aus dem Batteriefach.

2. GERÄT EINSCHALTEN

Halten Sie den runden Knopf in der Mitte für drei Sekunden gedrückt, damit das Gerät eingeschaltet werden kann.

3. AUSWAHL DER SPRACHEINSTELLUNGEN

Mit dem Knopf auf der linken Seite können Sie die Sprache auswählen.

4. AKTIVIERUNG DES GERÄTS

Nachdem Sie sich im E-Banking einloggen und die Vertragsnummer und das Passwort eingeben haben, können Sie mit dem Lesegerät das farbige Mosaik auf dem mitgeschickten Aktivierungsbrief einscannen. Es wird eine Nummer generiert, die Sie beim Computer in dem Feld eingeben müssen, wo der Aktivierungscode verlangt wird.

Drücken Sie danach am Lesegerät mit dem «rechten» Knopf auf weiter und beim Computer ebenfalls auf «Weiter» und scannen Sie dann das Mosaik auf dem Computerbildschirm ein. Nachdem Sie diesen Code eingegeben haben können Sie die Aktivierung mit Klick auf «Fertig» abschliessen.

Pro Lesegerät können bis zu acht unterschiedliche E-Banking Verträge aktiviert werden.

5. NUTZUNG NACH DER AKTIVIERUNG

Wenn Sie sich nach der erfolgreichen Aktivierung im E-Banking einloggen wollen, müssen Sie zuerst die Vertragsnummer und das Passwort eingeben und können danach direkt mit Ihrem Lesegerät das farbige Mosaik am Bildschirm einscannen und den generierten Code eingeben.

Bei Fragen oder Unklarheiten hilft Ihnen das APPKB Kundenservice-Team gerne weiter unter 071 788 88 44.